

**Schritt für Schritt**  
**Kurzanleitung**

**Kopie**

**Video (VHS) → Video (VHS)**

# VHS – Videokassetten kopieren

Zur Beachtung:

**Kopiergeschützte Videos können nicht oder nur in schlechter Qualität überspielt werden.**


1. **TV-Gerät** Schneider einschalten (ⓘ)
2. **Beide Videogeräte** Philips einschalten (Taste ⏻ / |)
3. Die Anzeige „E 2“ soll in den Displays der Videogeräte angezeigt werden.  
Wenn nötig mit den Tasten ⏪ bzw. ⏩ (unter „Programme“) „E 2“ einstellen)
4. Videokassetten einlegen:  
Oberes Gerät: Für Wiedergabe  
Unteres Gerät: Für Aufnahme

Empfehlung:

Die **Wiedergabekassette (Original)** vor unabsichtlichem Löschen schützen (Schutzlasche ausbrechen)!






5. Auf dem TV-Gerät sollte nach dem Start einer Kassette das Bild automatisch angezeigt werden.  
Wenn nötig mit den Tasten ⏪ bzw. ⏩ am TV-Gerät den Eingang „AV“ einstellen (wird auf dem Bildschirm angezeigt; befindet sich vor Programmplatz 1 und nach Platz 99)

6. Auf dem **Video - Wiedergabegerät (oben)** die gewünschte Sendung suchen mit den Tasten Vor- und Rücklauf, Play, Stop (▶▶, ◀◀, ▶, ■)
7. Auf dem **Video - Aufnahmegerät (unten)** am gewünschten Beginn der Aufnahme die Taste  (Record) drücken. Die Aufnahme ist auf bestmögliche Qualität (SP) voreingestellt.
8. Aufnahme und Wiedergabe mit der Stopptaste (■ / ▲) beenden
9. Empfehlung: Aufnahme kontrollieren: Zurückspulen (◀◀) und Play (▶); nach der Überprüfung: Stopptaste (■ / ▲) drücken
10. Auswurf der Kassetten (beide Geräte): Stopptaste (■ / ▲) erneut drücken.

**Am Ende das TV-Gerät sowie die beiden Videogeräte bitte ausschalten (gleiche Tasten wie 1. und 2.)**



Veränderung der **Lautstärke** des **TV-Gerätes**:

- Taste  drücken; auf dem Bildschirm wird „Lautstärke“ angezeigt.
  - Mit den Tasten  bzw.  die Lautstärke erhöhen bzw. leiser stellen.
-